






1:10	Waschanlage Lady One			
A STYLE & DESIGN Z				



Ansicht Unten


Waschsessel muss am Boden fixiert werden !

Befestigungspunkte




1:10	Waschanlage Lady One			
A STYLE & DESIGN Z				

Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



1:10	Waschanlage Lady One				
A STYLE & DESIGN Z					