


Seitenansicht



Waschbecken : markierte Flächen für die Anschlüsse

Waschsessel muss am Boden fixiert werden !

